

## MKP 600 Kullanma Kılavuzu

### 1) Kullanım Talimatları – Ürün Özellikleri

- Endüstride sürekli kaynağa elverişli , ağır hizmet pensesidir.
- Tamamen izole edilmiştir.
- Ağız izolasyonu ve sap yanmaz ve darbelere dayanıklıdır.
- Sap el kaymalarını önleyecek şekilde dizayn edilmiştir.
- Kablo yüksüğü bakır malzemedendir olup , nikel kaplanmıştır.
- Yay ısı deformasyonundan korunmuş ve izole edilmiştir.

### 2) Güvenlik Uyarıları

- İzolasyon parçalarının tamamı takılı haldeyken kullanılmalıdır.
- Koruyucu eldiven ve kaynak maskesi ile çalışılmalıdır.
- Topraklama pensesi iş parçasına sabitlenmelidir.
- Pense ve kablo bağlantıları su ile temas etmemelidir.

### 3) Model Özellikleri

Model	Beyan Akımı (A.)	Elektrod Çapı ( mm.)	Kablo Kesiti ( mm <sup>2</sup> )
MKP 600	600	2 - 8	70 - 95

Not : Akım değeri % 60 kullanma faktörü için beyan edilmiştir.

### 4) Esas Kullanım Amacı

MKP 600 elektrot tutucu görevini görmektedir. Bu işlevinin haricinde kullanılmamalıdır.

### 5) Paketleme ve Nakliye

MKP 600 , naylon ambalaj içerisinde ve 1 kolide 50 adet bulunmaktadır. Nakliye ve stoklama esnasında naylon ambalajından çıkarılmamalıdır.

### 6) Montaj ve Demontaj

- Kablo ile pense bağlantısı , kablo yüksüğü vasıtasıyla yapılır.
- Kablonun yüksük içinde kalacak kısmının izolasyonu tamamen soyulmalıdır. Yeterli kesite sahip kablo kullanılmadığında , kablo ucu kat yapılarak yüksüğün içini dolduracak hale getirilmelidir.
- Kaynak kablosu , yüksük içine yerleştirilerek pensenin yuvasına , arkada boşluk kalmayacak şekilde oturtulmalıdır.
- İki adet setuskur 6'lık allen anahtar ile sıkılarak kablonun tespiti yapılır. Setuskurlar yüzeyden dışarı taşmamalıdır.
- Demontaj için bu işlemlerin tersi yapılır.

---

MATSAN Çelik Konst. Kaynak Elm. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Karaköy/İSTANBUL

[matsankaynak.com.tr](http://matsankaynak.com.tr)